



Vickers HV	HRc	Shore - C	Shore - D & JIS	Shore-HS & JIS	LD	LE
926	67,6	105	100	97	886	850
913	67,3	104	99	96	882	846
900	67	103	98	95,6	879	843
888	66,7	102	97	95	876	840
875	66,3	101	96	94	872	836
862	65,9	100	95	93,1	868	832
850	65,6	99	94	92,4	865	829
837	65,2	98	93,5	91,5	861	825
825	64,8	97	93	90,6	858	821
812	64,4	96	92	89,6	854	817
800	64	95	91	89	850	814
787	63,7	94	90,5	88,4	847	811
774	63,1	93	90	87,3	841	805
761	62,4	92	89	86	834	798
748	62,1	91	88	85,3	831	795
735	61,6	90	87	84,5	826	791
723	61,1	89	86	83,5	822	786
710	60,6	88	85	82,6	817	781
698	60	87	83	81,6	811	776
685	59,5	86	82,5	81,2	797	771
672	58,9	85	82	79,6	796	765
660	58,3	84	81	78,6	795	760
647	57,7	83	80	77,3	790	754
635	57,2	82	79	76,9	785	750
622	56,5	81	77,5	75,9	769	744
610	55,7	80	76	74,5	767	736
597	55,1	79	75	73,6	766	731
584	54,5	78	74	72,5	761	725
571	53,7	77	73	71,2	753	718
558	52,9	76	71,5	70	746	711
545	52	75	70	68,9	739	703
533	51,5	74	69	67,9	734	699
520	50,7	73	68	66,8	727	692
508	49,6	72	67	65,5	718	682
495	48,8	71	65	64,3	711	676
482	47,9	70	64	63	704	669
470	47	69	63	62	696	662
457	46	68	61,5	60,6	688	653
445	45	67	59	59,5	680	646
432	43,9	66	57	58,3	672	637
420	42,8	65	-	56,8	663	628
412	42	-	-	55,9	658	622
402	41	-	-	54,8	650	615
392	40	-	-	53,8	642	608
382	39	-	-	52,7	634	601
372	38	-	-	51,6	628	-
363	37	-	-	50,8	620	-
354	36	-	-	49,8	612	-
345	35	-	-	48,5	606	-
336	34	-	-	47,4	598	-
327	33	-	-	46,7	592	-
318	32	-	-	45,5	584	-
310	31	-	-	44,6	578	-
302	30	-	-	43,2	572	-

Tabela je izdelana na osnovi naslednjih standardov:

<i>pretvorba Shc v HV</i>	⇒	<i>ASTM A 427-02,</i>
<i>pretvorba HV v HRc</i>	⇒	<i>ASTM E 140-05,</i>
<i>pretvorba LD v HRc</i>	⇒	<i>po tabeli Equotip</i>
<i>pretvorba LE v HRc</i>	⇒	<i>original tabela EQUOTIP</i>

pretvorba HS v HRc ⇒ *JIS B7731 (Hardness reference list Mitutoyo)*
Trdote valjev merimo s prenosno napravo Equotip